

73-1

Automatic nylon cuticle pusher loosens cuticle very gently and effectively. This attachment is applied with light pressure along the edge of the nail and can be used with cuticle removing liquids.

Empujador de cutícula automático de nilón, ablanda la cutícula muy suave y efectivamente. Este aparato se aplica con presión ligera por la orilla de la uña y puede usarse con los líquidos para remover la cutícula.

**73-4**

Reasonably coarse, rounded pedicure emery to erase heavy callouses and corn buildups. It is recommended that this attachment be used with a back and forth motion and not applied to the same place for too long.

Esmeril de pedicura, algo grueso, quita los callos gruesos y córneos. Se recomienda que esta aparato se use con movimiento de un lado a otro y que no se aplique en el mismo lugar por demasiado tiempo.

**73-2**

Sapphire nail shaper disc is practically indestructible. It will shape the natural or acrylic nail into any form with precision and 10 times faster than ordinary methods. The narrow protective rim prevents injury to the delicate nail-connecting skin.

Disco Zafiro de formar uñas es casi indestructible. Dará a la uña natural o acrílica cualquier forma con exactitud y diez veces más rápido que los métodos ordinarios. La orilla angosta y protectora evita heridas a la piel que se conecta con la uña.

**73-5**

Fine grid abrasive cylindrical stone to remove hardened skin around nails and other sensitive areas. Excellent for planing, shaping and finishing sculptured nails. To clean the stones of possible acrylic buildup, they can be run over medium grade sandpaper or emery.

Piedra raspadura redonda y fina para remover piel endurecida alrededor de las uñas y otras partes sensibles. Fantástico para alisar, formar, y dar brillo a las uñas esculpidas. Las piedras pueden limpiarse de acumulación acrílica con papel de lija, de grado mediano, o con esmeril.

**73-3**

Under nail and cuticle brush massages the nail while whisking away loose cuticle and foreign matter from under the nail. This attachment is great for polishing the nail surface and is used with soap suds.

Un cepillo para debajo de la uña y cutícula da masaje a la uña mientras quita pedacitos de cutícula y suciedad por debajo de la uña. Este aparato sirve también para dar brillo a la superficie de la uña y se usa con espuma de jabón.

**73-6**

Fine abrasive cone shaped stone is to clean up the concave under nail seams and imperfections on both sides of acrylic nail sculptures. The tip is shaped to facilitate working in tight areas and corners to the skin.

Piedra de forma cónica, fina y raspante, que se usá para limpiar las líneas cóncavas debajo de las uñas y las imperfecciones a los dos lados de las esculturas acrílicas de las uñas. La punta tiene forma para facilitar el trabajo en lugares difíciles y partes cerca de la piel.



ALL NAIL CARE ATTACHMENTS ARE REPLACEABLE AND AVAILABLE SEPARATELY.

Technical Specifications: 110-120 volt, 60 Hz power supply. Double insulated housing. One year warranty, EXCEPT DRIVE COIL. Made in Switzerland.

Tips to Prolong Life of the Machine: Keep machine and attachments clean. After repeated heavy use put a few drops of household oil into both ends of the drive coil. Keep your machine as close as possible to the hands or feet. Make sure that the drive coil is never twisted, snarled, or excessively pulled or severely bent.

73-7

Drum sander mandrel holds the various grit sanding bands to bevel, smooth and polish acrylic nail surfaces. To change bands, loosen the expansion screw on the front tip of the mandrel. Replace band and tighten the screws until new band is secure.

**73-8**

Fine sanding band.